
EN USER GUIDE

GROOVE HEADPHONES

KEY FEATURES
Bluetooth stereo headphones with built-in mp3 player for sd/sdhc cards (up to 32 GB, not included) and FM radio. You can listen to music and make phone calls without any additional cables.

BATTERY CHARGE
The earphones come with a built-in rechargable battery. Before using it for the first time, we recommend charging battery fully. Use the supplied USB cable to charge the headphones.
One end of the USB cable into the USB port on your PC / laptop or other device equipped with it. The other end connect to the charging port in earphones. The red LED light (A) will illuminate while the earphones are charging. Charging time – aproximately 2 hours.
Disconnect the earbphones at this point. The earphones will then be ready to use.

KEY FUNCTIONS



1. Function button A:
- press and hold: Bluetooth / FM Radio / MP3
- press briefly: Play / Pause; Search for radio stations
- directions: Next / Previous song
2 LED A indicator
3 Micro USB port
4 ON / OFF switch
5 LED B indicator
6 Port for the antenna cable
7 AUX port mini-jack 3.5mm
8 Function button B:
- press briefly: answer / end calls;
- press twice quickly: call back to the number from the last call
- directions: increase / decrease the volume
9 Micro SD card slot

MP3 PLAYER
SD/SDHC card port (9)
Caution! The device supports cards up to 32 GB

FM RADIO
WARNING! Connect the mini jack cable to the antenna port (6) to amplify the radio signal.

Auto-search of FM radio stations
Press button (1) once

BLUETOOTH PAIRING
Pairing is the process of connecting to devices equipped with Bluetooth, which allows wireless data transmission between them.
1. Bluetooth pairing mode automatically starts when you turn on the device.
2. Search for available Bluetooth devices on your smartphone / tablet / computer, and select "B12" from the list to establish a connection with the headset.
3. Enter access code (default 0000), if prompted.
4. Pairing completed. In case of a failed attempt, repeat the pairing operation in accordance with step 1-4.

PHONE CALLS
After the headphones are paired with smartphone/tablet/laptop or connected via audio cable (3,5mm minijack), you can answer phone calls.

Answering call
Press button (8) once

Ending call
Press button (8) once

Rejecting call
Press and hold button (8) for 1 second

Calling the last dialed number
Press button (8) twice in order to redial the number you last called


DE BEDIENUNGSEINLEITUNG

GROOVE KOPFHÖRER

KOPFHÖRER
Bluetooth Stereo Kopfhörer mit eingebautem MP3 Player mit SD/SDHC Kartenslot (bis max. 32 GM, nicht im Set) und integriertem FM Radio. Du kannst Musik hören oder die eingehenden Telefongespräche führen ohne störende Kabel.

LADUNG DES EINGEBAUTEN AKKUMULATORS
Motion Kopfhörer verfügen über einen integrierten wiederaufladbarern Akku . Vor dem Gerbauch zum ersten Mal empfehlen wie den Akku vollständig einzuladen . Für die Ladung des Akkus benutzen Sie ausschließlich das im Set enthaltenen USB – Kabel. Schließen Sie den Hörer mittels dem Stacker an die USB Port eines Computers/ Laptops, oder anderes Gerätes, das mit USB Port ausgestatten wurde. Den zweiten Stecker schließen Sie in die USB Buchse an den Kopfhörer an. Die LED – Diode signalisiert mit Rot, dass der Akku gerade geladen wird. Ladungszeit des Akkus beträgt etwa 2 Stunden. Nach der Aufladung schließen Sie das Kabel ab. Jetzt kann man den Kopfhörer gebrauchen.
Ist der Ladezustand des Akkus niedrig. So leuchtet die LED – Diode (A) rot und das Gerät emittiert alle 20 Sekunden ein Warnsignal.

TASTENFUNKTIONEN



1. Funktionstaste A:
- Drücken und halten Sie: Bluetooth / FM Radio / MP3
- kurz drücken: Wiedergabe / Pause; Suche nach Radiosendern
- Richtungen: Nächstes / vorheriges Lied
2 LED A-Anzeige
3 Micro-USB-Anschluss
4 EIN / AUS-Schalter
5 LED B-Anzeige
6 Anschluss für das Antennenkabel
7 AUX-Port Mini-Buchse 3,5 mm
8 Funktionstaste B:
- kurz drücken: Anrufe annehmen / beenden;
- zweimal schnell drücken: ruft die Nummer des letzten Anrufs zurück
- Richtungen: Lautstärke erhöhen / verringern
9 Micro SD-Kartensteckplatz

MP3 PLAYER
SD/SDHC micro Kartenslot (9)
Stecken Sie die SD/SDHC micro Karte in den SD Kartenslot, so fängt automatisch die Wiedergabe von der gespeicherten MP3/WMA Dateien.
Wichtig! Es werden die SD/ SDHC micro Karten bis max 32 GB bedient.

FM RADIO
ACHTUNG! Verbinden Sie das Miniklinkenkabel mit der Antennenbuchse (6), um das Funksignal zu verstärken.

Automatisches Suchen von Rundfunkstationen in dem FM Radio Modus
Drücke einmal die Taste (1)

PAIRING MIT BLUETOOTH – GERÄTEN
Pairing heißt es die Bluetooth fähigen Geräte miteinander zu verbinden und das zum Zweck einer kabellosen Datenübertragung.
1. Pairing Modus wird automatisch nach dem Einschalten des Gerätes aktiviert.
2. Suchen Sie im Smartphone/ Tablet/ Computer das Bluetooth – Gerät. Aus der Liste, der zur Verfügung stehenden Geräte wählen Sie „B12" aus, um die Verbindung mit Kopfhörer aufzunehmen.
3. Fall es verlangt wird, geben Sie die Standart – Zugangscode (0000) an.
4. Pairing wird abgeschlossen. Ist der Prozess misslungen, gilt es gemäß den Punkten von 1 - 4 den Prozess erneut durchzuführen.

TELEFONGESPRÄCHE FÜHREN
Nach dem erfolgreich durchgeführten Pairing – Prozess oder nach der durch Mini Jack 3.5 Kabel hergestellten Verbindung von Kopfhörer mit dem Smartphone/ Tablet/ Computer ist die Annahme und Führung von eingehenden Telefongesprächen möglich.
Das eingehende Telefongespräch annehmen
Drücke einmal die Taste (8)

Das Telefongespräch zu beenden
Drücke einmal die Taste (8)

Die eingehende Telefonverbindung abzulehnen
Drücke und halte 1 Sekunde lang die Taste (8)

Auf die zuletzt gewählte Telefonnummer anzurufen
Drücke zweimal die Taste (8) um auf die zuletzt gewählte Telefonnummer anzurufen.


FR MODE D'EMPLOI

OREILLETTES STÉRÉO GROOVE

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
Écouteurs Bluetooth stéréo avec lecteur intégré mp3 pour les cartes SD / SDHC (jusqu'à 32 Go, non inclus) et la radio FM. Vous pouvez écouter de la musique et de faire des appels téléphoniques sans câbles supplémentaires.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE INTÉGRÉE
Les écouteurs disposent d'une batterie rechargeable intégrée. Avant de l'utiliser pour la première fois, nous vous recommandons de recharger complètement la batterie. Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le câble USB fourni. Insérez une des extrémités du câble USB dans le port USB de votre PC / ordinateur portable ou tout autre appareil qui en est équipé, et l'autre extrémité dans la prise de recharge des écouteurs. Un témoin LED rouge informe du processus de recharge en cours. Le temps de recharge est d'environ 2 heures.
Après que la batterie ait été rechargée, débranchez le câble USB. Le casque est maintenant prêt à l'emploi.
En cas de batterie faible, le témoin LED (A) s'allume en rouge et émet trois signaux d'avertissement toutes les 20 secondes.

FONCTIONS DES BOUTONS



1. Bouton de fonction A:
- appuyez et maintenez: Bluetooth / FM Radio / MP3
- appuyez brièvement sur: Lecture / Pause; Rechercher des stations de radio
- directions: chanson suivante / précédente
2 LED Un indicateur
3 port micro USB
4 Interrupteur ON / OFF
5 LED B indicateur
6 Port pour le câble d'antenne
7 ports mini-jack AUX 3.5mm
8 Bouton de fonction B:
- appuyer brièvement: répondre / mettre fin aux appels;
- appuyer deux fois rapidement: rappeler au numéro du dernier appel
- directions: augmenter / diminuer le volume
9 emplacement pour carte Micro SD

LECTEUR MP3
Lecteur de cartes SD/SDHC (9)
Une fois la carte insérée dans le lecteur, les écouteurs lancent automatiquement la lecture des pièces de musique MP3/WMA.

RADIO FM
REMARQUE! Connectez le câble mini-jack à la prise d'antenne (6) pour amplifier le signal radio.

Recherche automatique de stations radio en mode radio FR
Appuyer une fois la touche (1)

APPARIEMENT BLUETOOTH
L'appariement consiste à coupler les dispositifs équipés d'une antenne Bluetooth, ce qui permet une transmission de données entre eux.
1. Le mode d'appariement Bluetooth sera lancé automatiquement, après la mise en marche du dispositif.
2. Rechercher des dispositifs Bluetooth disponibles, dans le smart phone, la tablette, l'ordinateur et choisir sur la liste B12 pour établir une connexion avec les écouteurs.
3. Saisir le code d'accès (0000 par défaut), si nécessaire.
4. Appariement terminé ; En cas d'échec d'appariement, répéter les activités décrites au point 1-4.

APPELS TÉLÉPHONIQUES
Après l'appariement Bluetooth ou la connexion des écouteurs au smart phone, à la tablette, à l'ordinateur avec le fil audio (3,5 mm mini jack), il est possible de recevoir et de passer des appels téléphoniques.

Répondre à l'appel
Appuyer une fois la touche (8)

Terminer l'appel
Appuyer une fois la touche (8)

Rejeter l'appel
Appuyer la touche (8) et la retenir pendant 1 seconde.

Rappeler le dernier numéro composé

Pour rappeler le dernier numéro composé appuyer deux fois la touche (8).


ES MODO DE EMPLEO

AURICULARES ESTÉREO GROOVE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Bluetooth auriculares estéreo con una función de reproductor de mp3 para tarjetas SD / SDHC (hasta 32 GB, no incluido) y radio FM. Usted puede escuchar música y hacer llamadas telefónicas sin necesidad de cables adicionales.

CARGA DE LA BATERÍA INCORPORADA
Los auriculares tienen una batería recargable integrada. Antes del primer uso recomendamos cargar completamente la batería. Para cargar la batería utiliza exclusivamente el cable USB adjunto. Conecta un extremo del cable USB al puerto USB del ordenador/portátil u otro dispositivo que esté equipado con dicho puerto, y el otro extremo al conector de carga en los auriculares. El diodo LED (A) iluminado en rojo informa del proceso de carga. El tiempo aproximado de carga es de 2 horas.
Una vez finalizada la carga, desconecta el cable USB. Los auriculares están ahora listos para ser utilizados.

FUNCIONES DE LOS BOTONES



1. Botón de función A:
- Mantenga presionado: Bluetooth / FM Radio / MP3
- presione brevemente: Reproducir / Pausa; Buscar emisoras de radio
- instrucciones: canción siguiente / anterior
2 LED Un indicador
3 puerto micro USB
4 interruptor de encendido / apagado
Indicador LED B 5
6 Puerto para el cable de antena
7 miniconector de puerto AUX 3.5mm
8 Botón de función B:
- presione brevemente: responder / finalizar llamadas;
- presione dos veces rápidamente: vuelva a llamar al número de la última llamada
- instrucciones: aumentar / disminuir el volumen
9 Ranura para tarjeta Micro SD

REPRODUCTOR MP3
Puerto para tarjetas micro SD/SDHC (9)
Tras insertar una tarjeta los auriculares inician automáticamente la reproducción de las canciones MP3/WMA que se encuentren en ella.
¡Atención! El dispositivo soporta tarjetas con una capacidad máxima de 32 GB.

RADIO FM
NOTA! Conecte el cable mini jack a la torna de antena para amplificar la señal de radio.

Búsqueda automática de emisoras de radio en el modo de radio FM
Presiona una vez la tecla (1).

VINCULACIÓN BLUETOOTH
La vinculación es el proceso de interconexión de dispositivos equipados con comunicación Bluetooth, que permite la transmisión inalámbrica de datos entre ellos.
1. El modo de vinculación Bluetooth se pondrá en funcionamiento automáticamente tras encender el dispositivo.
2. Busca los dispositivos Bluetooth disponibles en el smartphone/tablet/ordenador y selecciona de la lista "B12" para establecer una conexión con los auriculares.
3. Introduce el código de acceso (por defecto 0000) si se te solicita hacerlo.
4. Vinculación finalizada. En caso de no tener éxito, la acción de vinculación debe repetirse según los puntos 1-4.

LLAMADAS TELEFÓNICAS
Tras la vinculación Bluetooth o la conexión mediante el cable de audio (3,5 mm minijack) de los auriculares con el smartphone/tablet/ordenador es posible recibir y realizar llamadas telefónicas.

Responder a una llamada
Presiona una vez la tecla (8).

Finalizar una llamada
Presiona una vez la tecla (8).

Rechazar una llamada
Mantén presionada la tecla (8) durante 1 segundo.

Llamar al último número marcado
Presiona dos veces la tecla (8) para llamar al último número marcado.

XX.Y® HEADPHONES
www.xxy.eu

GROOVE HEADPHONES
B12

User guide
Bedienungseinleitung
Mode d'emploi
Modo de empleo
Istruzioni per uso
Návod k obsluze
Инструкция по эксплуатации
Instrukcja obsługi


IT ISTRUZIONI

AURICOLARI STEREO GROOVE

USO
Cuffie Bluetooth stereo con built-in lettore mp3 per schede SD / SDHC (fino a 32 GB, non incluso) e la radio FM. È possibile ascoltare musica e telefonare senza cavi aggiuntivi.

RICARICA DELL'ACCUMULATORE INTEGRATO
Gli auricolari possiedono una batteria incorporata multiricarica. Prima del primo utilizzo si consiglia di scaricare completamente la batteria. Al fine di ricaricare la batteria utilizza esclusivamente il cavo USB. Collega uno dei terminali del cavo USB alla porta USB del tuo computer/portatile o ad altro apparecchio e il secondo terminale alla presa di ricarica situata negli auricolari. Sul processo di ricarica sarà la luce LED (A) rossa ad informarci. Il tempo approssimativo di ricarica è di 2 ore.
Al termine della ricarica scollega il cavo USB. Gli auricolari sono ora pronti all'uso.

FUNZIONI DEI TASTI



1. Tasto funzione A:
- tenere premuto: Bluetooth / Radio FM / MP3
- premere brevemente: Riproduci / Pausa; Cerca le stazioni radio
- indicazioni: brano successivo / precedente
2 Indicatore LED A
3 Porta micro USB
4 Interruttore ON / OFF
5 Indicatore LED B
6 Porta per il cavo dell'antenna
7 mini jack AUX da 3,5 mm
8 pulsante funzione B:
- premere brevemente: rispondere / terminare le chiamate;
- premere due volte rapidamente: richiamare il numero dall'ultima chiamata
- direzioni: aumentare / diminuire il volume
9 Slot per scheda Micro SD

LETTORE MP3
Micro-port carte SD/SDHC (3)
Dopo aver inserito la carta degli auricolari inizierà automaticamente la riproduzione presente nel lettore MP3/WMA.
Attenzione!Il dispositivo può contenere fino a massimo 32 GB.

RADIO FM
NOTA! Collegare il cavo mini jack alla presa dell'antenna (6) per amplificare il segnale radio.

Ricerca automatica dei canali radio in modalità FM
Premi una volta il pulsante (1)

ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH
Il processo di accoppiamento prevede l'allineamento di dispositivi aventi Bluetooth e permette la trasmissione dati fra di loro senza cavi.
1. La modalità Bluetooth verrà automaticamente abilitata dopo l'accensione del dispositivo.
2. Cerca i dispositivi Bluetooth nello smartphone/portatile/computer e scegli dalla lista „B12" per collegarti con gli auricolari.
3. Inserisci il codice d'accesso (per esempio 0000) nel caso ti venga chiesto.
4. Accoppiamento terminato. Nel caso non vada a buon fine è necessario ripetere il processo come da punti 1-4.

COLLEGAMENTI TELEFONICI
Ricezione chiamate
Premi una volta il pulsante(8)

Fine chiamata
Premi una volta il pulsante (8)

Rifiuta chiamata
Premi e tieni premuto (8) per 1 secondo

Chiama l'ultimo numero selezionato
Premi il pulsante(8) due volte per chiamare l'ultimo numero selezionato


CZ NÁVOD K OBSLUZE

SLUCHÁTKA STEREO GROOVE

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Bluetooth stereo sluchátka s vestavěným-in mp3 přehrávač pro SD / SDHC karty (až 32 GB, není součástí dodávky) a FM rádio. Můžete poslouchat hudbu a telefonování bez jakýchkoliv dalších kabelů.

NABÍJENÍ VESTAVĚNÉ BATERIE
Sluchátka disponují vestavěnou baterií k opakovanému nabíjení. Před prvním použitím doporučujeme plně nabít baterii. Pro nabití baterie používejte výhradně přiložený USB kabel. Jeden konec USB kabelu připojte k USB portu na počítači/notebooku nebo jiném zařízení, které je jím vybaveno, a druhý do slotu nabíjení na sluchátkách. O procesu nabíjení informuje červené svítící LED dioda. (A) Přibližný čas nabíjení stanoví 2 hodiny.
Po ukončení nabíjení odpojte USB kabel. Sluchátka jsou nyní připravena k použití.

FUNKCE TLAČÍTEK



1. Funkční tlačítko A:
- stiskněte a podržte: Bluetooth / FM rádio / MP3
- krátce stiskněte: Přehrát / pozastavit; Vyhledejte rozhlasové stanice
- směry: Další / Předchozí skladba
2 Indikátor LED A
3 port USB Micro
4 spínač ON / OFF
5 Indikátor LED B
6 Port kabelu antény
7 mini port AUX port 3,5 mm
8 Funkční tlačítko B:
- krátce stiskněte: přijetí / ukončení hovoru;
- dvakrát rychle stiskněte: volání zpět na číslo z posledního hovoru
- směry: zvýšení / snížení hlasitosti
9 Slot pro kartu Micro SD

MP3 PŘEHRÁVAČ
Port karet micro SD/SDHC (3)
Po vložení karty začnou sluchátka automaticky přehrávat na ní umístěné skladby MP3/WMA.
Pozor! Zařízení podporuje karty s maximální kapacitou 32 GB.

RÁDIO FM
POZOR! Pro zesílení rádiového signálu připojte kabel mini jack do anténního konektoru (6).

Automatické vyhledávání rádiových stanic v režimu FM rádia
Stiskněte jednou tlačítko (1).

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH
Párování je proces vzájemného spojování zařízení vybavených komunikací Bluetooth, která umožňuje bezdrátový přenos dat mezi nimi.
1. Režim párování Bluetooth bude automaticky spuštěn po zapnutí zařízení.
2. Vyhledejte dostupná Bluetooth zařízení na smartfonu/tabletu/počítači a vyberte ze seznamu „B12" pro navázání spojení se sluchátky.
3. Zadejte přístupový kód (přednastaveno 0000), pokud o něj budete požádáni.
4. Párování dokončeno. V případě nepovedeného pokusu činnosti párování zopakujte podle bodu 1-4.

TELEFONNÍ HOVORY
Po spárování Bluetooth nebo spojení audio kabelem (3,5mm minijack) sluchátek se smartfonem/tabletem/počítačem je možné přijímání a vedení telefonních hovorů.

Přijímání hovorů
Stiskněte jednou tlačítko (8).

Ukončení hovoru
Stiskněte jednou tlačítko (8).

Odmítnutí hovoru
Stiskněte a podržte tlačítko (8) po 1 sekundu.

Volání na poslední vytočené číslo
Stiskněte tlačítko (8) dvakrát, abyste volali na naposledy vytočené číslo.


RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАУШНИКИ GROOVE

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕТЫ
Bluetooth стерео наушники со встроенным MP3-плеером для SD / SDHC карт (до 32 Гб, не входит в комплект) и FM-радио. Вы можете слушать музыку и делать телефонные звонки без каких-либо дополнительных кабелей.

ЗАРЯДКА ВСТРОЕННОЙ БАТАРЕИ
В наушниках имеется встроенный аккумулятор для многоразовой зарядки. Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Для зарядки аккумулятора пользоваться только поставляемым кабелем USB. Один конец кабеля USB подключить к порту USB в компьютере/ноутбуке либо другом оборудовании, в котором имеется такой порт, а второй конец вставить в разъем для зарядки в наушниках. О процессе зарядки сообщает загорающийся красным светодиод. Приблизительное время зарядки составляет 2 часа.
После окончания зарядки отключить кабель USB. Теперь наушники готовы к использованию.

ФУНКЦИИ КНОПОКИИ КНОПОК



1. Функциональная кнопка A:
- нажмите и удерживайте: Bluetooth / FM-радио / MP3
- нажмите кратко: воспроизведение / пауза; Поиск радиостанций
- направления: следующая / предыдущая песня
2 светодиодных индикатора
3 порт Micro USB
4 Переключатель ON / OFF
5 светодиодных индикаторов B
6 Порт для антенного кабеля
7 мини-разъем AUX-порта 3,5 мм
8 Функциональная кнопка B:
- нажмите кратко: ответ / завершение вызовов;
- нажмите дважды: перейдите к номеру последнего вызова
- направления: увеличение / уменьшение объема
9 Слот для карт Micro SD

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ MP3
Слот для карт micro SD/SDHC (3)
После установки карты наушники автоматически начнут воспроизводить находящиеся на ней произведения MP3/WMA.
Внимание! Оборудование обслуживает карты до 32 ГБ.

РАДИО FM
ВНИМАНИЕ! Подключите кабель мини-разъема к антенному гнезду (6) для усиления радиосигнала.

Автоматический поиск радиостанций в режиме радио FM
Один раз нажать кнопку (1)

СОПРЯЖЕНИЕ БЛЮТУЗ
Сопряжение - это процесс соединения между собой устройств, оснащенных функцией Блютуз, которая позволяет без использования кабеля обмениваться данными между этими устройствами.
1. Режим сопряжения Блютуз будет автоматически включен после включения устройства.
2. Найти доступное устройство Блютуз в смартфоне/на планшете/в компьютере и выбрать из списка "B12" для того, чтобы наладить связь с наушниками.
3. Ввести код доступа (скорей всего 0000), если устройство попросит об этом.
4. Сопряжение завершено. В случае неудачной попытки действие сопряжения следует повторить в соответствии с пунктами 1-4.

ТЕЛЕФОННОЕ СОЕДИНЕНИЯ
После сопряжения Блютуз или соединения аудио-кабелем (разъем 3,5 мм) наушников со смартфоном/планшетом/компьютером возможно ведение телефонных разговоров.

ПРИНЯТИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Один раз нажать кнопку (8)

ЗАВЕРШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Один раз нажать кнопку (8)

ОТМЕНА СОЕДИНЕНИЯ
Нажать и удерживать кнопку (8) в течение 1 секунды

ЗВОНОК НА ПОСЛЕДНИЙ ВЫБРАННЫЙ НОМЕР
Нажать кнопку (8) дважды, чтобы позвонить на последний выбранный номер


PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

SŁUCHAWKI GROOVE

PODSTAWOWE CECHY
Słuchawki stereofoniczne Bluetooth z wbudowanym odtwarzaczem mp3 na karte SD/SDHC (maks. 32 GB, nie ma w zestawie) oraz radiem FM. Możesz słuchać muzyki i prowadzić rozmowy telefoniczne bez dodatkowych kabli.

ŁADOWANIE WBUDOWANEJ BATERII
Słuchawki posiadają wbudowaną baterię wielokrotnego ładowania. Przed użyciem po raz pierwszy, rekomendujemy w pełni naładowanie baterii. W celu naładowania baterii używaj wyłącznie dołączonego kabla USB. Jeden koniec kabla USB podłącz do portu USB w komputerze/laptopie lub innym urządzeniu w niego wyposażonym, a drugi do gniazda ładowania w słuchawkach. O procesie ładowania informuje paląca się na czerwono dioda LED (A). Przybliżony czas ładowania wynosi 2 godziny.
Po zakończeniu ładowania odłącz kabel USB. Słuchawki są teraz gotowe do użycia.

FUNKCJE PRZYCISKÓW



1. Przycisk funkcyjny A:
- naciśnij i przytrzymaj: Bluetooth/Radio FM/MP3
- naciśnij krótko: Odtwarzanie/Pauza; Wyszukiwanie stacji radiowych
- kierunki: Następny/Poprzedni utwór
2 Wskaźnik LED A
3 Port micro USB
4 Włącznik/Wyłącznik
5 Wskaźnik LED B
6 Port na kabel antenowy
7 Port AUX mini-jack 3.5mm
8 Przycisk funkcyjny B:
- naciśnij krótko: odbieranie/kończenie połączeń;
- naciśnij dwa razy szybko: oddzwanianie na numer z ostatniego połączenia
- kierunki: zwiększanie/zmniejszanie głośności
9 Slot kart micro SD

ODTWARZACZ MP3
Port kart micro SD/SDHC (9)
Po włożeniu karty słuchawki automatycznie rozpoczną odtwarzanie znajdujących się na niej utworów MP3/WMA.
Uwaga! Urządzenie obsługuje karty o maksymalnej pojemności 32 GB

RADIO FM
UWAGA! Podłącz kabel mini jack do gniazda antenowego (6) by wzmocnić sygnał radiowy.

Automatyczne wyszukanie stacji radiowych w trybie radia FM
Przyciśnij jednokrotnie przycisk (1)

PAROWANIE BLUETOOTH
Parowanie to proces łączenia ze sobą urządzeń wyposażonych w komunikację Bluetooth, umożliwiający bezprzewodową transmisje danych między nimi.
1. Tryb parowania Bluetooth zostanie automatycznie uruchomiony po włączeniu urządzenia.
2. Wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth w smartfonie/tablecie/komputerze i wybierz z listy „B12", aby nawiązać połączenie ze słuchawkami.
3. Wprowadź kod dostępu (domyślnie 0000), jeśli zostaniesz o to poproszony.
4. Parowanie zakończone. W przypadku nieudanej próby czynność parowania należy powtórzyć zgodnie z pkt 1-4.

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE
Po sparowaniu Bluetooth lub połączeniu kablem audio (3,5mm minijack) słuchawek ze smartfonem/tabletem/komputerem możliwe jest odbieranie i prowadzenie rozmów telefonicznych.

ODBIERANIE POŁĄCZENIA
Naciśnij jednokrotnie przycisk (8)

ZAKOŃCZENIA POŁĄCZENIA
Naciśnij jednokrotnie przycisk (8)

ODRZUCENIE POŁĄCZENIA
Naciśnij i przytrzymaj przycisk (8) przez 1 sekundę

DZWONIENIE NA OSTATNIO WYBIERANY NUMER
Naciśnij przycisk (8) dwukrotnie, aby zadzwonić pod ostatnio wybrany numer

OSTRZEŻENIE:
- Nie należy ładować baterii zewnętrzną ładowarką o napięciu powyżej 5V.
- Nie rozciągać, skręcać, ściskać lub obciążać ciężkimi przedmiotami kabla USB i minijack.
- Słuchanie zbyt głośnej muzyki może uszkodzić słuch.
- W celach bezpieczeństwa – nie używaj słuchawek jadąc na rowerze, motocyklu, prowadząc pojazd.
- Przechowuj słuchawki w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
- Chronić przed dziećmi – to nie jest zabawka.
- Chronić przed deszczem i wilgocią.
- Urządzenie należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEZ RECYKLING
Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów przyczynia się do ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Oznaczone opakowania nadają się do recyklingu.

WAŻNE WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu. Należy zwrócić uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. To nie jest zabawka.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA
Arkas Sp. z o.o. oświadcza, iż Słuchawki B12 są zgodne z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE publikowany jest na stronie www.arkas.pl

Designed by XX.Y Headphones
www.xxy.eu
Arkas Sp. z o.o.
ul. Kuzienicza 4
59-400 Jawor, Poland
www.arkas.pl

55/HY/07